

Подготовка

Проверка машины
Не используйте повреждённую машину!
В случае поломки, вытасните штепсель из розетки и перекройте кран.

Подсоединение воды
Поверните кран, дайте доступ воды

Повесьте шланг для сточной воды
Изгиб шланга присоедините к крану для воды

Поместите штепсель в розетку
Никогда не трогайте штепсель и розетку влажными руками!
Не пытайтесь отсоединить штепсель от розетки, держа за шнур.

Забота о стиральной машине во время стирки
- Вытащите все посторонние предметы из карманов
- Удалите металлические детали
- для деликатных тканей используйте сетку для стирки
- застегните молнии и застёжки

Сортировка одежды по степени загрязнённости
- стирайте новые вещи отдельно
- не замачивайте
- обрабатывайте трудно выводимые пятна
- заранее замачивайте

Смягчение воды
- для жёсткой воды
- используйте смягчители воды

Забота о барабане во время стирки
- Удалите все упавшие материалы
- оставьте дверцу открытой для просушки барабана
- регулярно проверяйте плотность прилегания резиновых прокладок.

Экологическая стирка
- максимально заполните барабан
- не застирывайте, если это возможно
- используйте короткие программы, если это возможно

Символы по уходу за текстильными изделиями

Температура стирки	Разрешено падать при максимальной температуре не более 10°	Не отжимать и не высушивать	Сушить на горизонтальной поверхности
Стирка запрещена	Разрешено падать при максимальной температуре 20°	После отжима развешивать вертикально сушка	Не использовать отбеливающие средства, содержащие хлор.
Разрешено падать при максимальной температуре 110°, не пользоваться паром	Запрещено гладить	Сушить без отжима в подвешенном состоянии	Разрешено гладить только колодную воду.

Выдвижной отсек для порошка

- А Основная стирка**
Для очень загрязнённого белья наполните отсек 1/4 порции порошка и выберите программу предварительной стирки
- Б Смягчитель ткани**
Не превышать максимального уровня отсека. Сильно густой смягчитель необходимо разводить небольшим количеством воды.
- В Предварительная стирка**
Для уверенно загрязнённого белья используйте небольшое количество средства для стирки. Не используйте предварительную стирку. Используйте жидкое средство для стирки.

Таблица программ стирки

Программа	Тип ткани	Температура. (Опции)	Опции	Максимальная загрузка
Хлопок	Цветные ткани (рубашки, сорочка, пижамы) и слабо загрязнённое белое белье из хлопка (нижнее белье)	60°C (Холод., 30°C, 40°C, 95°C)	- Режим таймера - Интенсивная стирка - Замачивание	Номинал
Хлопок Быстро	Слабо загрязнённое белое и небольшое количество цветного белья	40°C (Холод., 30°C, 60°C)	- Предварительная стирка - Без складок	Меньше чем 6,0 кг
Синтетика	Полиамид, Акрил, Полиэстер	60°C (Холод., 30°C)	- Полоскание+Отжим - Супер полоскание	Меньше чем 4,0 кг
Одежда малыша	Стирка детского белья	60°C (40°C, 95°C)		Меньше чем 4,5 кг
Пуховое одеяло	Хлопковые постельные принадлежности с рисунком и вышивкой, пуховые одеяла, подушки, одеяла, диванные покрытия с легким ворсом и вышивкой.	40°C (Холод., 30°C)		1 королевский размер (9 предметов верхней одежды)
Деликат.	Нежные деликатные ткани	30°C (Холод., 40°C)	- Режим таймера - Интенсивная стирка - Без складок - Полоскание+Отжим	Меньше чем 2,0кг
Ручная стирка	"Ручная стирка", деликатная одежда и шерсть	30°C (Холод., 40°C)		
Шерсть	Шерсть, предназначенная для стирки в стиральной машине	40°C (Холод., 30°C)		
Быстро 30	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платая, рубашки, блузы.	30°C (Холод., 40°C)		

Температура: Установите подходящую температуру воды при стирке. Всегда следуйте рекомендациям производителя, приведенным на бирках или в инструкции.

Интенсивная: В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная стирка».

Установка программы с опцией «Хлопок 60°C» + Интенсивная стирка» производится в соответствии со стандартами EN60456 и IEC60456.

Предварительная Стирка: В случае если белье сильно загрязнено, рекомендуется «Предварительная Стирка».

Доступно в программах: «Хлопок», «Хлопок Быстро», «Синтетика», и «Одежда малыша».

Без складок: Для избежания складок на одежде выберите данную опцию.

Супер полоскание: Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании, вы можете выбрать опцию «Дополнительное полоскание».

Опция автоматически установлена в режиме Одежда малыша.

Программа стирки шерстяных вещей одобрена торговой маркой Woolmark® с использованием средств для машинной стирки Woolmark® в соответствии с условиями стирки указанными на этикетке изделия.

Примечание: Рекомендуется использовать деликатные средства для стирки шерстяных вещей. Для программы стирки шерстяных вещей характерно медленное вращение барабана и низкая скорость отжима в целях деликатного ухода.

Внимание: Храните все стиральные порошки и другие средства для стирки в не доступном для детей месте. Возможно отравление!

Сортировка белья
Обратите внимание на специальные бирки на белье - Уровни загрязнения - Тип ткани / цвет -

Загрузка белья
Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов, которые могут быть зажаты. Проверьте барабан, нет ли предметов от предыдущей загрузки, случайно оставшихся. Убедитесь, что нет одежды, зажатой между уплотнителем и дверью.

Наполните средство для стирки
Количество стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя

Питание
Нажатием кнопки Питания

Выбор Программы

Выбор Опции
Преда. / Замачивание / Без складок / Полоск. +Отжим

Выбор Режима Полоскания и Температуры стирки

4 Дополнительные программы
Режим таймера / Предпочитаемый / Интенсивная / Супер полоскание

Контрольная панель
Выдвижной отсек для порошка и смягчителя

Барабан
Дверца на нижней панели

Закрутить кран
- Перекройте воду
- Очистить машину
- Отключить машину от сети

Дополнительные шаги
- Выключением кнопки питания
- Оставьте дверцу машины открытой, чтобы барабан просох

Вытащите белье
- Откройте дверцу
- Вытащите белье

Дождитесь окончания цикла стирки

Нажмите кнопку Старт/Пауза
Для того, чтобы начать стирку.

Дополнительные программы
Дисплей
Отжим

Питание
Программа
Старт/Пауза
Рекоменд.
Полоск.
Температура

Питание
Выбор Программы

Выбор Опции
Преда. / Замачивание / Без складок / Полоск. +Отжим

Выбор Режима Полоскания и Температуры стирки

4 Дополнительные программы
Режим таймера / Предпочитаемый / Интенсивная / Супер полоскание

Дождитесь окончания цикла стирки

Нажмите кнопку Старт/Пауза
Для того, чтобы начать стирку.

Дополнительные программы

Режим Таймера

Установка «Режима Таймера» определяет время остановки стиральной машины

Как установить «Режим Таймера»

- Нажмите кнопку питания.
- Выберите требуемую программу.
- Нажмите кнопку «Режим Таймера» и установите требуемое время.
- Нажмите кнопку Старт/Пауза.

Предпочитаемый

- Функция «Предпочитаемый» позволяет сохранить выбранный режим для последующего использования.
- Чтобы установить функцию «Предпочитаемый» необходимо:
 1. Выбрать функцию «Предпочитаемый».
 2. Выбрать режим, количество полосканий, скорость отжима, температуру воды, т.д.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку «Предпочитаемый» 3 секунды (пока не прозвучат 2 звуковых сигнала).
 Таким образом, ваши установки сохраняются в памяти стиральной машины. Для последующего использования выберите функцию «Предпочитаемый» и нажмите «Старт/Пауза».

Интенсивная

- В случае, если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная Стирка».
- Выбрав опцию «Интенсивная стирка», время стирки может быть увеличено в зависимости от выбранной программы.
- Для использования данной опции, нажмите кнопку этой опции один раз до начала программы стирки.

Супер полоскание

Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании Вы можете выбрать опцию «Супер полоскание»
Опция доступна с программами: Хлопок, Хлопок Быстро, Синтетика и Одежда Малыша. Автоматически установлена с программой Одежда Малыша. Включается индикатор температуры.

Блокировка от детей

Выберите эту опцию для блокировки кнопок на панели управления, чтобы избежать случайного изменения программы стирки детьми

- Для активации:** одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций
- Для деактивации:** одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций

- одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций
- Нажмите кнопку Старт/Пауза
- Выберите необходимую программу
- Нажмите кнопку Старт/Пауза

Чистка барабана

Чистка барабана является специальной программой для чистки внутренней части стиральной машины. При этом режиме используется наибольшее количество воды и самая высокая скорость отжима. **Выполняйте данную процедуру регулярно.**

1. Освободите полностью барабан и закройте дверцу.
2. Добавьте смягчитель воды в отсек для основной стирки.
3. Нажмите кнопку питания. Нажмите и не отпускайте кнопку Полоскание + Кнопку температуры.
4. Нажмите кнопку Старт/Пауза для начала очистки барабана.
5. После окончания цикла, оставьте дверцу открытой и дайте барабану просохнуть.

Сигнал вкл/выкл

- Функция Сигнал вкл/выкл может быть установлена одновременно нажатием и удержанием кнопки Рекоменд. и Полоскание Сигнал вкл/выкл о.
- Функция Сигнал вкл/выкл может быть установлена в любое время и отключена в случае неожиданного отключения питания. Функция Сигнал вкл/выкл работает, когда питание выключено.

Чистка стиральной машины и Обслуживание

Важно: Перед чисткой внутренних частей стиральной машины отключите шнур питания от сети во избежание электрошока.

Чистка фильтра поступающей воды

1. Перекройте поступление воды.
2. Отсоедините шланг для подачи воды.
3. Извлеките фильтр для очистки поступающей воды.
4. Прочистите фильтр твердой щетинной щеткой.
5. Подсоедините и закрепите шланг для подачи воды.

Чистка фильтра грубой очистки

1. Поверните дренажную пробку, чтобы освободить шланг для слива воды.
2. Выньте дренажную пробку. Потом откройте фильтр, повернув его влево.
3. Удалите все посторонние предметы из фильтра.
4. После очистки поверните фильтр и вставьте на место дренажную пробку.
5. Закройте дверцу на нижней панели.

Очистка выдвижного отсека для порошка и кондиционера

1. Вытащите выдвижной отсек.
2. Промойте его под проточной водой.
3. Очистите внутренние части отсека при помощи старой зубной щетки.
4. Вставьте выдвижной отсек на место.
5. По окончании очистки включите стиральную машину в режиме полоскания без белья.

Чистка стиральной машины

- Чистка внешних частей**
Тщательный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы. Внешние части машины следует промывать теплой водой с нейтральным не абразивным моющим средством. После мытья протрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть. Избегайте царапин поверхности острыми предметами. Никогда не промывайте машину при помощи шланга.
- Чистка внутренних частей**
Протрите на сухую круглую дверцу машины, резиновое уплотнение и анн. Включите стиральную машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды. При необходимости повторите процесс.

Важно: Не используйте этиловый спирт, растворители или другие подобные вещества.

1 Удаление упаковочных элементов



• С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты. Осторожно! Тяжелый груз!

• Перед использованием следует удалить упаковочные элементы и транспортировочные болты.

• Обязательно выньте упаковочную вставку из-под машины.

❗ Сохраните оригинальную упаковку для перемещения в будущем. Утилизируйте упаковочные элементы в соответствии с местным законодательством.

2 Удаление транспортировочных болтов



1 Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке 4 транспортировочных болта закреплены внутри. Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбоя в работе машины.



2 Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки.



3 Отвинтите 4 болта при помощи гаечного ключа, который входит в комплект.



4 Каждый раз при перемещении машины транспортировочные болты необходимо закручивать.

❗ Сохраните 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться. Используйте болты при транспортировке.

3 Требования к установке



Горизонтальный пол: Допустимый наклон пола под стиральной машиной 1°.

Электрическая розетка: должна находиться не далее 100 см от любой стороны стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, т.к. это может привести к перегрузке.

Свободное пространство: по бокам и с задней стороны машины (10см: сверху/справа и слева). Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управления машиной.

4 Подсоединение к электросети

1. Не используйте удлинители или двойной адаптер.
 2. Занять проводка при его повреждении. Должна использоваться только квалифицированным специалистом. Ветви кабелей должны находиться в центре с использованием оригинальных деталей.
 3. После использования прибора всегда отсоединяйте его от электрической сети и воды.
 4. Стиральная машина должна быть заземлена.
 5. Расположите прибор так, чтобы розетка всегда находилась в легкодоступном месте.
 6. Ремонт стиральной машины должен проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных деталей. Ремонт неквалифицированным лицом может привести к повреждению прибора.
 7. Обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может упасть до температуры ниже 0 градусов. Замерзшие трубы могут лопнуть под давлением. Электропитание управление может не работать при слишком низкой температуре.
- Если машина устанавливается в зимний период, перед использованием подогрейте ее несколько часов при комнатной температуре.

5 Подсоединение шланга для подачи воды

Используйте шланг, который поставлялся вместе с машиной. Не используйте старый шланг повторно.



Давление воды в системе должно быть в пределах 1.0-10 кг/см² (100кПа-1000кПа).

При подсоединении к клапану не допускайте расслаивания шланга.

Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления.



- Для предотвращения протекания к шлангу для подачи воды прилагаются две прокладки.
- Проверьте плотность соединения шлангов.
- Периодически проверяйте состояние шлангов и замените их при необходимости.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не сдавлен.

❗ Если после подсоединения вода каплет из под шланга, повторите подсоединение заново. Убедитесь в отсутствии протечек.

6 Подсоединение шланга для слива воды



• Сливной шланг не должен располагаться выше 100 см от уровня пола.

• Надежное крепление сливного шланга позволит избежать протечи воды.

• Если длина сливного шланга больше необходимой, не загибайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышению уровня шума.

7 Горизонтальное выравнивание



Регулируемая ножка

• Правильное размещение стиральной машин предотвращает появление шума и вибраций во время стирки. Устанавливайте машину на ровный пол.

• Если пол неровный, отрегулируйте ножки до необходимого уровня. (Не подкладываете кусочки дерева под ножки). Убедитесь, что все 4 ножки устойчиво стоят на полу. Используйте уровень для установки стиральной машины.

⚠ Инструкции по безопасной установке

Не устанавливайте стиральную машину в местах с температурой ниже 0 градусов или в местах с неблагоприятными погодными условиями. Стиральная машина должна быть заземлена. Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать пролет между основанием машины и полом. В странах, где помещения могут быть заражены тараканами или другими паразитами, уделите особое внимание тому, что бы прибор всегда содержался в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие паразиты, стандартному ремонту не подлежат.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Устанавливайте машину на ровный пол. Убедитесь, что ковровое покрытие и т.д. не препятствует вентиляции машины.
- Запрещается комбинировать неровность пола под давлением под машину поставкам из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой электрической или другой плитой, следует проложить между ними теплоизоляцию толщиной 88 мм x 80 мм (расположить на стене образом, чтоб она была повернута стороной с ламинированной фольгой и плитой).
- Позволяйте, чтобы место установки обеспечивало свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
- Сливные шланги для транспортировки болты отрегулируйте высоту пола так, чтобы она стала ровной. Проверить правильность установки с помощью уровня.

Использование электрических розеток

Стиральную машину необходимо подключать к стандартной розетке. Эта розетка должна подавать электричество только в одном направлении и не иметь дополнительных выходов или опциональных разъемов. Дополнительно прочитайте страницу спецификаций в инструкции пользователя. Не перегружайте розетку. Перегруженные, неисправные или поврежденные розетки, удлинительные шнуры, переносные электрические приборы, поврежденные или нестандартные вилки могут вызвать опасность возгорания, удара электрическим током или пожара. Периодически проверяйте шнур питания, и если заметили повреждение, отключите его: протрите работу изделия, и протрите его замену на аналогичный шнур авторизованного производителя. Избежать физических или механических повреждений электротехники, таких как перекручивания, загибание, сгибание шнуров, заземление его дверью или чрезмерное его натяжение. Обращайте особое внимание на штекеры, розетки и место соединения шнуров с изделием.

Предотвращение ударов электрическим током

Дверца изделия не предназначена для эксплуатации на море и в промышленных объектах, таких как передаточные дрифт и самолеты и т.д. Закройте запорный крюк, если вы предполагаете не пользоваться машиной некоторое время (например, отпуск), чтобы избежать попадания воды в непосредственной близости к полу нет блока для воды. При перемещении изделия используйте оригинальные упаковочные материалы. При упаковке споймите замок на двери, что бы дети не могли запереться внутри. Упаковочные материалы (пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Они могут привести к повреждению. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Предотвращение возгорания

- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным.
- Установите машину на ровный и надежный пол.
- При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев.
- Стиральная машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Стиральная машина не должна касаться из угла в угол под тяжестью белья.
- Место установки должно быть ровным, на пол не должны быть нанесены половые мастики или другие окисляющие вещества.
- Следите за тем, что бы ножки оставались сухими. При намокании может возникнуть обжигание.

✖ Спецификации

Наименование	Стиральная машина с фронтальной загрузкой	Макс мощность	1700 Вт
Электрические	220-240 В ~ 50 Гц	Вместимость	6 кг
Размер Ш(Г)Х(В) мм	600x440x850	Потребление воды	56 л
Вес	80 кг	Допустимое давление воды	1.0-10 кг/см ² (100-1000kPa)

⚠ Важные сведения по безопасности

Полностью ознакомьтесь с инструкцией перед использованием машины. Соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Если устройство было проведено или передано другому владельцу, проведите, что бы он получил руководство. Рядом с собственной безопасностью соблюдайте правила руководства. Руководство должно быть изучено перед установкой устройства и началом его работы.

- Предупреждение: Это устройство было разработано для использования в домашних условиях. Используйте устройство для стирки одежды из ткани, только горячей теплой водой, порошками, предназначенными для машинной стирки. Другие условия использования могут привести к неправильной работе устройства, за которую производитель не несет ответственности.
- Устройство может использоваться только взрослыми. Не разрешайте детям дотрагиваться до кнопок управления и играть с устройством.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в устройство, т.к. это опасно.
- Устройство тяжелое. Провозите осторожно.
- Удалите упаковочные материалы и транспортировочные болты перед началом использования, иначе устройство может серьезно пострадать.
- Все работы по установке должен проводить квалифицированный специалист.
- Убедитесь, что электрическая проводка качественно сделана квалифицированным электриком.
- Не устанавливайте устройство на силовую кабель.
- Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать пролет между основанием машины и полом. После использования машины всегда вытаскивайте шпатель из розетки и переключайте доступ к розетке. Отключайте от питания только за шпатель, не тяните за провод. Не трогайте шпатель и розетку влажными руками.
- Не перегружайте устройство.
- Стиральные только те вещи, которые предназначены для стирки в стиральной машине. Если у вас есть сомнения, проверьте бирку на одежде.
- Не располагайте по близости электрические обогреватели, свечи и т.д. возле прибора. Это может привести к деформации или возгоранию.
- Защищайте прибор от влаги. Иначе существует риск удара электрическим током и возгорание.
- Подсоедините устройство к розетке 220-240 Вt. Не используйте удлинители или двойники.
- Очистите карманы вещей перед стиркой. Острые предметы, монеты, зажимы, зажимы, кнопки, могут нанести серьезные повреждения устройству. Несбалансированная масса может стать причиной вибрации. Если вибрация не прекращается и при стирке легкой загрузки – обратитесь в сервисный центр.
- Не стирайте и не сушите вещи, которые были обожжены воспламеняемыми или взрывоопасными веществами (такими как воск, масло, краска, бензин, обжигивающие вещества, керосин) Это может вызвать возгорание или взрыв.
- Не стирайте объекты, покрытые минеральными маслами (например, нейлоновое покрытие, пластиковые ремни, т.д.) Если использовались лезвийные изделия, убедитесь, что растереть был тщательно удален перед стиркой в машине. Масло может остаться в барабанах перед стиркой, и при сушке вызвать возгорание.
- Не пользуйтесь устройством вблизи легко воспламеняющихся веществ, таких как нефть, бензин, воспламеняющийся газ. Такого рода вещества могут привести к взрыву. Не используйте взрывоопасные порошки.
- Используйте кол-во смягчителя ткани по инструкции. Превышающее кол-во может испортить ткань.
- После стирки, оставьте дверь приоткрытой, чтобы избежать деформации уплотнителя двери.
- Убедитесь, что вся вода была слита из машины перед открытием Дверцы Барабана. Не открывайте дверь, если вода осталась в барабанах, иначе есть вероятность получить ожог.
- Дети и животные могут забраться в барабан. Проверьте прибор перед использованием.
- Во время стирки стекло дверцы очень нагревается. Следите, что бы дети не дотрагивались до машины во время стирки.
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Неправильный ремонт может привести к повреждению стиральной машины или получить травмы вам.
- Устройство должно обслуживаться только авторизованным сервисным центром с использованием оригинальных деталей.
- При установке вашей стиральной машины силовой кабель должен быть удален, а замок на заперт заблокирован с целью защиты детей.
- При установке на ковровое покрытие, убедитесь, что доступ к розетке не заблокирован.
- Если устройство оказалось под водой, обратитесь в сервисный центр. Есть опасность удара электрическим током и возгорание.
- Крышка фильтра и щеток дозатора могут не открываться во время стирки.
- Храните стиральный порошок и моющие средства в недоступном для детей месте.

Утилизация

Символ на устройстве, изображающий перечеркнутый контейнер для мусора, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.

- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытового мусора, через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- При утилизации старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.

👁 Выявление неисправностей

IE	• Подана вода с перебои. • Кран для подачи воды не полностью открыт. • Шланг (шланги) подачи воды закрутился. • Засорился фильтр шланга (шлангов) подачи воды.	Откройте для проверки другой кран в доме. Откройте кран полностью. Выпрямите шланг(шланги). Проверьте фильтр шланга (шлангов) подачи воды.
OE	• Засорился сливной шланг. • Засорился дренажный фильтр.	Очистите и выпрямите сливной шланг. Очистите дренажный фильтр. Подробную информацию см. в разделе "Очистка дренажного/насосного фильтра"
UE	• Загружено слишком мало белья. • Загруженное белье распределено неравномерно. • Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабанах. При стирке тяжелых вещей (например коврик в ванную, банный коврик и т.п.), система может остановить процесс отжима или даже прекратить весь цикл отжима. • Если белье слишком мокрые в сушильщике, добавьте меньше вещей, чтобы сбалансировать загрузку и перезапустить цикл отжима.	Добавьте 1 или 2 похожие вещи для сбалансирования загрузки. Переформируйте загрузку, чтобы отжать белье.
DE	• Дверца открыта или закрыта не полностью.	Полностью закройте дверцу. * Если не гаснет "dE", свяжитесь с сервисом.
EE		Отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисом.
FE	• Вода вытекает из-за неисправности клапана.	Закройте кран для подачи воды. Отключите устройство от сети. Свяжитесь с сервисом.
PE	• Ошибочные показатели сенсора уровня воды.	
LE	• Перегрузка мотора.	
PF	• Сбой в подаче электроэнергии.	Перезапустите цикл.

Грохот и шум

Посторонние объекты (монеты, болты безопасности) могут находиться в барабанах или насосе.

Громкий шум

Стирка тяжелых вещей может вызвать шум. Это нормальный процесс.

Звук от вибрации

Были ли полностью удалены транспортировочные болты и упаковка? Проверьте и уплотните стыки шланга. Очистите шланг слива. Вызовите водопроводчика, если это необходимо.

Протекание воды

Слишком много порошка для стирки или не подходящий тип порошка. Шнур электропитания может быть не подсоединен к сети или соединение было прервано.

Много пены

Убедитесь, что дверца закрыта.

Стиральная машинка не включается

В процессе стирки дверца машинки не открывается (по технике безопасности). Подождите пару минут по окончании стирки перед тем, как открыть дверцу.

Не вращается барабан

Убедитесь, что дверца закрыта.

LG

Руководство по эксплуатации

F1203ND*
F1003ND*



Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по безопасности! ⚠

Благодарим за приобретение автоматической стиральной машины LG. Внимательно прочитайте руководство пользователя, в которой содержится информация по установке и эксплуатации стиральной машины. Сохраните данное руководство. Запишите модель и серийный номер стиральной машины.